



Kokoonpanoaika
3 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
4



Korkeus
2430 mm




Leveys
1330 mm




Pituus
3980 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm




Turva-alue
21.8 m²












ME-00076	1	M00082	1	T20036	1	M00079	2	MU-00067	4	M00485	2	M00486	2	ME-01861	4
															


Pintakiinnitys-ankkurin asennus




Asennusohjeet



Tolpan kiinnitys



Tolpanhatun kiinnittäminen




Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079







Laakerin asentaminen




M00082

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.



Peitetulppien kiinnittäminen



Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!